

リチウムイオン蓄電システム Smart Star L

LL3098HOS/B

取扱説明書

株式会社 エヌエフ回路設計スロック

DA00061078-001

リチウムイオン蓄電システム Smart Star L

LL3098HOS/B

取扱説明書

~ はじめに ~

- ◎ このたびはリチウムイオン蓄電システム「Smart Star L」をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
- ◎ 「Smart Star L」は割安な深夜電力で貯めた電気を日中に使用することで、月々の電気料金 を抑え、消費電力のピークシフトを実現できるシステムです。

 商用系統と連系しているため、通常のコンセントで家庭内電気機器をご使用いただけます。 停電時であってもつなぎ替える必要はありません。
 (一般負荷ラインと特定負荷ラインに分けて施工された場合、停電時は特定負荷ラインに接続され た電気機器のみご使用いただけます。一般負荷と特定負荷については9ページの「電気機器と の接続について」をご参照ください。

◎ 停電時には非常用電源として使用できます。

◎ 太陽光発電システムを併設すると、より高度な機能を実現できます。

- ◎ 「Smart Star L」は "ECHONET Lite" 規格に対応しています。
- ◎ 安全にご使用いただくために使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使い ください。



~ 目次 ~

| はじめに ~ | はじめに ~ | はじめに ~ | | |
|--|--|--|---------------------------|----|
| 日次 ~ | 日次 ~ | 日次 ~ | ~ はじめに ~ | 1 |
| マ安全にお使いいただくために ~ | マ安全にお使いいただくために ~ | 安全にお使いいただくために ~ | ~ 目次 ~ | 2 |
| お願い ~ | お願い ~ | お願い ~ | ~ 安全にお使いいただくために ~ | 3 |
| 客電池の充電可能容量保証について ~ | 著電池の充電可能容量保証について ~ | 客電池の充電可能容量保証について ~ | ~ お願い ~ | 6 |
| マリサイクルについて ~ | マリサイクルについて ~ | マリサイクルについて ~ | ~ 蓄電池の充電可能容量保証について ~ | 7 |
| システム全体図 ~ | システム全体図 ~ | システム全体図 ~ | ~ リサイクルについて ~ | 7 |
| 電気機器との接続について ~ | 電気機器との接続について ~ | 電気機器との接続について ~ | ~ システム全体図 ~ | 8 |
| エネルギーモニターの画面表示について ~ | エネルギーモニターの画面表示について ~ | エネルギーモニターの画面表示について ~ | ~ 電気機器との接続について ~ | 9 |
| 軍転モードについて ~ | 軍転モードについて ~ | 28 運転モードの設定 ~ | ~ エネルギーモニターの画面表示について ~ | 10 |
| 軍転モードの設定 ~ | 二二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二 | 軍転モードの設定 ~ | ~ 運転モードについて ~ | 28 |
| 次電時間の設定 ~ | ~ 放電時間の設定 ~ | | ~ 運転モードの設定 ~ | 30 |
| 蓄電池使用履歴の確認 ~ | 著電池使用履歴の確認 ~ | 著電池使用履歴の確認 ~ | ~ 放電時間の設定 ~ | 34 |
| 放電停止残量の設定 ~ | | 本電停止残量の設定 ~ | ~ 蓄電池使用履歴の確認 ~ | 39 |
| 本陽光余剰充電設定 ~ | ~ 太陽光余剰充電設定 ~ | ~ 太陽光余剰充電設定 ~ | ~ 放電停止残量の設定 ~ | 40 |
| ネットワーク設定(IP アドレスを固定する) ~ | ネットワーク設定(IP アドレスを固定する) ~ | ネットワーク設定(IP アドレスを固定する) ~ | ~ 太陽光余剰充電設定 ~ | 42 |
| ~ 通知表示と処置例 ~47 ~ 異常表示と処置方法 ~ | 通知表示と処置例 ~ | 通知表示と処置例 ~ | ~ ネットワーク設定(IP アドレスを固定する)~ | 44 |
| ~ 異常表示と処置方法 ~50 ~ 発煙,発火,異臭等の緊急時の場合の対応 ~51 ~ こんな時には ~53 ~ 誤ったシステム OFF からの再起動 ~57 ~ お手入れ方法 ~ | ~ 異常表示と処置方法 ~50 ~ 発煙, 発火, 異臭等の緊急時の場合の対応 ~51 ~ こんな時には ~53 ~ 誤ったシステム OFF からの再起動 ~57 ~ お手入れ方法 ~58 ~ 仕様 ~59 | ~ 異常表示と処置方法 ~50 ~ 発煙, 発火, 異臭等の緊急時の場合の対応 ~51 ~ こんな時には ~53 ~ 誤ったシステム OFF からの再起動 ~57 ~ お手入れ方法 ~58 ~ 仕様 ~59 | ~ 通知表示と処置例 ~ | 47 |
| ~ 発煙,発火,異臭等の緊急時の場合の対応 ~51 ~ こんな時には ~ | ~ 発煙, 発火, 異臭等の緊急時の場合の対応 ~51 ~ こんな時には ~ | ~ 発煙,発火,異臭等の緊急時の場合の対応 ~51 ~ こんな時には ~53 ~ 誤ったシステム OFF からの再起動 ~57 ~ お手入れ方法 ~58 ~ 仕様 ~59 | ~ 異常表示と処置方法 ~ | 50 |
| ~ こんな時には ~ | ~ こんな時には ~ | ~ こんな時には ~ | ~ 発煙,発火,異臭等の緊急時の場合の対応 ~ | 51 |
| ~ 誤ったシステム OFF からの再起動 ~ | ~ 誤ったシステム OFF からの再起動 ~ | ~ 誤ったシステム OFF からの再起動 ~ | ~ こんな時には ~ | 53 |
| ~ お手入れ方法 ~58 ~ 仕様 ~ | ~ お手入れ方法 ~ | ~ お手入れ方法 ~58 ~ 仕様 ~59 | ~ 誤ったシステム OFF からの再起動 ~ | 57 |
| ~ 仕様 ~ | ~ 仕様 ~ | ~ 仕様 ~ | ~ お手入れ方法 ~ | 58 |
| | | | ~ 仕様 ~ | 59 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

~ 安全にお使いいただくために ~

人への危害,財産への損害を防止するため,必ずお守りいただくことを説明しています。この 取扱説明書をよくお読みいただき,正しくご使用ください。

| 6 | してはいけない内容です |
|------------|--|
| | 必ず実行していただく内容です |
| | |
| | ▲ 警告 |
| 機器 | その取扱いにおいて、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある場 |
| 合 | その合陰を避けるための情報を記載しております。 |
| ш, | ※病院・診療所の医療機器 家庭内の生命に関わる機器(医療機器等)に絶対 |
| | |
| \bigcirc | 蓄電システムは無停電電源装置ではありません。停電直後や復電直後、または停電発生後 |
| • | の自立運転中に蓄電池残量が少なくなったときに電力供給を停止するため、医療機器が動 |
| | 作しなくなり、生命に影響を与えるおそれがあります。 |
| | ※心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用中の方は、蓄電システム本体(以 |
| \Diamond | 下、「本体」とします)に近づいたり、エネルギーモニターを操作したりし |
| | ないでください。 |
| | 医療機器の誤動作等により、生命に影響を与えるおそれがあります。 |
| \odot | ※今体およびエネルキーモニターを分解, 収定, 塗装しないでくたさい。 |
| • | 本体のよびエネルギーモニメーの改庫、火災、恐竜、ひかの原因になりまり。 ※太休に接続されているアース線け外さたいでください |
| \otimes | 火災、感電、故障の原因となります。 |
| | ※以下の場合,販売店にご連絡ください。また,指示があるまで本体に近づか |
| | ないでください。 |
| | 〇点検,故障,緊急停止時 |
| | 〇本体に変形,割れ目,異音,ケーブル破損が発生した場合 |
| | 放置すると火災の原因になるおそれがあります。また,近づくと感電,けがのおそれがあ |
| | ります。 |
| | ※本体から発煙,発火,異臭が発生した場合,次の処直を速やかに行ってくた |
| | さい。 へままずはロゴリート ままをサロゴリート とぼう マノ おとい |
| | 〇畜電糸欷用ノレーカ、畜電負何用ノレーカを切ってくたさい。 |
| | 〇直ちに泪防者に通報してくたさい。 |
| | Oエイルキーモーダーの「設定」画面で「システム UFF」を美行し、シス ニノナ原ルキルエノポキい |
| | プムを存止させしく にさい。 ヘ販美店に プ海線ノ ださい |
| | ──────────────────────────────────── |
| | 以及は今仲のよい! ノリー思れるいじく にこい。 火災 咸雷 けがのおそれがあります |
| | |

3/60

| | <u> </u> | 警告 |
|------------|---------------------------|--|
| | | |
| 機器 | 器の取扱いに | -おいて, 使用者が死亡または重傷を負うおそれがある場 |
| 合, | <u>その危険を</u> | ·避けるための情報を記載しております。 |
| | │※本体を以∖ | Fの場所に設置しないでください。 |
| | 〇浸水のる | おそれのある場所 |
| | 〇直射日光 | 光があたる場所 |
| | | 度が 45℃以上になる場所 |
| | | 高い場所 (85%以上) |
| | 0カス類7 | が漏れるおそれがある場所 |
| | | 基地局等の局周波磯器がある場所 |
| | | には衝撃を受ける場所 |
| | | ンリコーン寺を宮む衍塵かめる场所 |
| \otimes | | 当7こる场所 タい相応 |
| • | | 多い场所 の)らく 笠 水 英信 杉 発 仕 士 ζ 担 託 |
| | | ル近く寺小烝丸が完生9 る場所 カ |
| | | /3 1000 m た招うろ真地 |
| | | していていたのである。 |
| | □ O 静電ス □ O 積雪の 2 | やそれがある場所 |
| | | の多い場所 |
| | | 素等の腐食性ガスが発生する場所 |
| | 0可燃性; | ガスが発生するおそれがある場所 |
| | 変形,発熱, | , 塗装のはげ, 腐食, 発熱, 故障, 部品の破裂の原因になります。 |
| 0 | ※エネルギー | -モニターを屋外に設置しないでください。 |
| 9 | 腐食,故障 | の原因になります。 |
| 0 | ※本体および | ▶エネルキーモニターに冷気や蒸気, 熱風をあてたり, 熱源や火気 |
| 0 | を近つけた | とりしないでください。 エネルギーエーターの本形 発熱 冷壮のはば 発熱 地陸の原因にたります |
| | ▲14つよい ※ ケーゴ ル* | エイルキーモーダーの変形、充熱、空装のはけ、充熱、故障の原因になります。 面が映場するとこた状況で使用したいでください |
| \otimes | 水ケーノル第 | 貝が吸損 9 るような 八次 C12円 しない C く に さい。 ート 业巛の原因となります |
| | | |
| \otimes | | に口で好く口をふといたり、初を八化にりしないでくたとい。 一ト 火災の原因となります。 |
| | ※災害発生8 | |
| \Diamond | いでくだ | |
| • | 感電,火災 | の原因となります。 |
| | ※子供を本体 | 本周囲で遊ばせたり, エネルギーモニターを子供に触らせたり操作 |
| \odot | させたり | しないでください。 |
| | けがの原因 | |
| 0 | ※本体およて | 「エネルギーモニター付近で薬剤の散布はしないでください。 |
| | 火災, 政障 | り原因となりまり。 ト体を聞ったし 物をごつけたい 強い衝撃たちったいでください |
| \otimes | ふへ向的 -4 本体の変形 | ▶11~ c 吻 フ に ツ,177 て か フ い に ツ, 浊 い 闺 寧 で 子 ん な い じ ヽ /こ ご い。 素雷池の破損 故障の原因となります |
| | ※本体および | 「コーニング」「「「コーン」」「コーン」「コーン」」「コーン」 |
| \Diamond | り.曲げた | たり、切断しないでください。 |
| | 本体および | エネルギーモニターの故障,火災,感電,けがの原因になります。 |

| | ▲ 螫生 |
|------------|--|
| | |
| 1.00 - | |
| 機器 | の取扱いにおいて、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある場 |
| 合, | その危険を避けるための情報を記載しております。 |
| | ※積雪があった場合,本体およびその周囲(左右 60 cm,正面 10 cm,背面 10 |
| | cm)を除雪してください。 |
| 0 | 雪により本体を視認できずに接触事故が発生するおそれがあります。また、雪により吸気 |
| | ロまたは排丸口かふさかることで本体内部の温度が上かり、火災の原因になるおそれや、 雪により腐食が発生するおそれがあります。 |
| | (上記の空間はメンテナンス用スペースを含みます。) |
| | |
| | |
| | /!\ 注思 |
| | |
| 機器 | 器の取扱いにおいて,使用者が傷害を負う,または物的損害が生じる。 |
| おそ | それを避けるための情報を記載しております。 |
| | ※本体およびエネルギーモニターに強い電波を発する機器を近づけないでく |
| \Diamond | ださい。 |
| • | 内部の回路が誤動作し、故障の原因になります。 |
| | ※エネルギーモニターに水をかけたり、物をぶつけたり、直射日光や強い照明 |
| 0 | を当てたりしないでください。 |
| | エネルギーモニターの変形、腐食、故障の原因になります。また、感電のおそれがあります。 |
| 0 | ※本体を設直後, 特定其何用分電盛内の畜電糸就用ねよの畜電其何用ノレーカ ち |
| 0 | を変更しないどく たさい。 故暗の原因になります |
| | ※本体およびエネルギーモニターにスプレー(殺虫剤、整髪料等の可燃性ガス |
| 0 | を用いたもの)をかけないでください。 |
|) | エネルギーモニターの腐食、故障の原因になります。 |
| 0 | ※エネルギーモニターをぬれた雑巾でふかないでください。 |
| 9 | エネルギーモニターの腐食,故障の原因になります。また,火災,感電のおそれがあります。 |
| | ※水や油が付着した手でエネルギーモニターを触れたり, 操作したりしないで |
| \otimes | くたさい。 |
| - | エイルヤーセーダーの変形,腐良,政障の原因になります。また,火災,感電のおそれかあ ります。 |
| | |
| 0 | ないでください。 |
| | |

本体の吸排気の妨げとなり、本体内部の温度が上昇し、蓄電池の劣化、火災の原因になります。(上記の空間はメンテナンス用スペースを含みます。)

※本体に水をかけたり、上にのったり、物を置いたりしないでください。
 腐食、感電、けがのおそれがあります。また、火災、故障の原因になります。
 ※エネルギーモニターに強い力を加えたり、衝撃を与えたり、ボールペン等先端が尖ったもので操作しないでください。
 故障の原因になります。

5/60

~ お願い~

- O「Smart Star L」は停電時の無瞬断切り替え機能は搭載していません。無停電電源装置(UPS)として使用しないでください。
- ○「Smart Star L」設置後,契約ブレーカもしくは蓄電系統用ブレーカを遮断して電気工事を行うと 蓄電システムは停電と認識して自動的に家庭内に電力供給を開始します。このため、電気工事を する際は蓄電システムを「システム 0FF」するか、工事該当箇所のブレーカを遮断して実施してく ださい。
- ○ご使用いただく前に設置工事や系統連系接続工事等が必要です。「Smart Star L」は可搬式蓄電池 またはポータブル電源ではありませんのでご注意ください。
 ⇒設置工事は販売店にご相談ください。
- O「Smart Star L」に機器接続用コンセントはありません。各種電気機器と直接接続することはできません。
- ○移設・お引越しの際は販売店にご相談ください。移設先によってはご使用いただけない場合があります。
 ⇒移設される場合は事前に「設置場所の確認」「電力会社への手続き」が必要となります。
- 〇塀等を増設する場合,本体のメンテナンス用スペースを確保してください。詳しくは販売店にお 問い合わせください。
- O全く電気を使用しない場合や契約ブレーカもしくは蓄電系統用ブレーカを遮断してお出かけになる場合は販売店にご相談ください。(非常時以外「システム OFF」を実行しないでください。)
- ○「Smart Star L」と同一の場所にリチウムイオン電池を用いた他の設備を設置する場合,消防署への届出が必要となることがあります。事前に販売店にご相談ください。
- 〇台風シーズンの前後, 地震, 強風の後は基礎と本体を固定しているナットに緩みや異常がないこ とを確認してください。

〇住居や店舗以外でご使用になる場合は事前に販売店にご相談ください。

〇電力契約を変更する場合や他の発電設備を新規に併設する際は事前に販売店にご相談ください。

〇点検をご希望の際は販売店までご連絡ください。

〇その他ご不明な点は販売店にご相談ください。

Oエネルギーモニターの時刻が正しく表示されていることを定期的に確認してください。

〇蓄電システムは日本国内専用です。

~ 蓄電池の充電可能容量保証について ~

ご使用開始から 10 年以内に蓄電池の充電可能容量が定格容量の 60%を下回った場合, 蓄電池の 10 年保証の対象となります。充電可能容量は原則として蓄電池を回収して測定する必要があります。 その間は蓄電システムをご使用いただけませんが, 電気機器は引き続きご使用いただけます。

~ リサイクルについて ~

蓄電システムは、リチウムイオン電池モジュール(定格容量:9.8 kWh)を内蔵しています。リチウムイオン電池モジュールには、ニッケル・銅・アルミニウム等の貴重な金属が使用されています。 これらの限りある資源の有効活用のために、リチウムイオン電池モジュールの回収・リサイクルに ご協力ください。なお、使用済み製品の廃棄に際しましては、お買い上げの販売店までお問い合わ せください。

~ システム全体図 ~



(*)図の構成,結線情報は蓄電システム使用時の一例です。お客様の住宅環境および併設設備 により変わります。

~ 電気機器との接続について ~

普段は電力会社から供給される電力と蓄電システムから供給される電力で家庭内の電気 機器は動作します。電力会社からの電力が停止(停電)した場合,蓄電システムが供給 する電力により電気機器は動作するため,コンセントをつなぎかえることなく引き続き 電気機器をご使用いただけます。

蓄電システムは家庭内の電気機器の一部を「一般負荷」とする施工も可能です。施工 の際は販売店にご相談ください。

(*) 一般負荷:平常時のみ使用可能です。停電時は使用できません。





メイン画面

~ 各ボタンの機能について ~



| 項目 | | 説明 |
|----|----|---------------------------------------|
| 1 | 設定 | 運転モードの切り替えや充放電時間などの設定変更を行います。 |
| 2 | 通知 | 蓄電システムの情報を表示します |
| 3 | 履歴 | 蓄電池や太陽光発電電力の使用履歴や売買電力などの履歴を表示しま す。 |

~ 各表示について ~



| | 項目 | 説明 |
|---|----------|---|
| 1 | 運転モード表示 | 設定されている運転モードが表示されます。 |
| 2 | 現在日時 | 現在日時を表示します。 |
| 3 | 太陽光余剰充電 | 太陽光余剰充電の設定を ON に設定すると表示されます。 |
| 4 | 残容量 | 蓄電されている容量を表示します。 |
| 5 | 消費電力 | 使用している電力を表示します。 |
| 6 | 売買電力 | 電力の売買状態と電力量を表示します。 売電時 : "売電"の表示と売電量 電力購入時: "買電"の表示と購入電力量 |
| Ī | 充放電電力 | 充放電の状態と電力量を表示します。 充電時: "充電"の表示と充電電力量 放電時: "放電"の表示と放電電力量 |
| 8 | 発電システム電力 | 発電システムの電力を表示します。 "太陽光発電"・・・太陽光発電システムの発電量 複数の太陽光発電が表示されている場合,停電時に使用可能な太陽光 発電は上段に表示されます。 |
| 9 | 充電, 放電状態 | 充電, 放電の状態を表示します。 矢印が電池側:充電 矢印が外側:放電 矢印なし:待機 |

画面を操作しない状態が5分間続くと、自動的にバックライトが OFF になります。画面に触れるとバックライトが ON になります。



| | 項目 | 説明 |
|---|---------|---|
| 1 | 運転モード設定 | 「運転モード設定」画面に移動します。 また,設定されている運転モードが表示されます。 |
| 2 | 充放電設定 | 「充放電設定」画面に移動します。 |
| 3 | もどる | 「メイン」画面にもどります。 |
| 4 | 運転操作 | 「運転操作」画面に移動します。 |
| 5 | 環境設定 | 「環境設定」画面に移動します。 |

運転モード設定画面



| | 項目 | 説明 |
|---|--------|--|
| 1 | ピークシフト | 運転モードをピークシフトモードに設定します。 選択済みの場合,背景が青く表示されます。 |
| 2 | ピークカット | 運転モードをピークカットモードに設定します。 選択済みの場合,背景が青く表示されます。 |
| 3 | HEMS | 運転モードを HEMS モードに設定します。 選択済みの場合,背景が青く表示されます。 |
| 4 | バックアップ | 運転モードをバックアップモードに設定します。 選択済みの場合,背景が青く表示されます。 |
| 5 | もどる | 「設定」画面にもどります。 |



| | 項目 | 説明 |
|---|----------|---------------------|
| 1 | 充放電時間設定 | 充電時間,放電時間を設定します。 |
| 2 | 放電停止残量設定 | 放電を停止する蓄電池残量を設定します。 |
| 3 | もどる | 「設定」画面にもどります。 |
| 4 | | 「充放電設定 2」画面に進みます。 |



| 項目 | | 説明 |
|----|------------|--|
| 1 | 太陽光余剰充電設定 | 太陽光発電に余剰電力が発生した場合の充電設定をします。 太陽光発電システムが接続されていない場合は設定できません。 |
| 2 | ピークカット電力設定 | ピークカットを行う電力を設定します。(初期値:2kW) |
| 3 | もどる | 「設定」画面にもどります。 |
| 4 | • | 「充放電設定 1」画面にもどります。 |



| | 項目 | 説明 |
|---|-----------|---|
| 1 | 充電時間設定 | 現在設定されている充電時間が表示されます。 設定を変更したい場合,①の領域に触れると15ページの「充電時 間設定」画面が表示され,充電時間を変更することができます。 |
| 2 | メイン放電時間設定 | 現在設定されているメイン放電時間が表示されます。 設定を変更したい場合,②の領域に触れると15ページの「メイン 放電時間設定」画面が表示されます。 |
| 3 | サブ放電設定 | 現在設定されているサブ放電時間が表示されます。無効に設定され ている場合は「無効」と表示されます。③の領域に触れると 16 ページの「サブ放電設定」画面が表示されます。 |
| 4 | もどる | 「充放電設定」画面にもどります。 |
| 5 | 決定 | 変更された充電時間,放電時間を確定します。 「充電時間設定」画面や「メイン放電時間設定」画面,「サブ放電 時間設定」画面で充電時間や放電時間の変更が行われると「決定」 ボタンが表示されます。 「決定」ボタンを押すと設定が確定します。それ以外のボタンを 押すと設定が反映されません。 注)充電時間とメイン放電時間,サブ放電時間が重複していると 「決定」ボタンを押せません。重複しないよう設定を修正し てください。 |
| 6 | キャンセル | 変更された充電時間,放電時間を元にもどします。 |
| 7 | ホーム | 「設定」画面にもどります。設定中の場合,設定値は反映されま せん。 |



| 項目 | | 説明 |
|----|--------|--------------------|
| 1 | 充電開始時間 | 充電開始時間を設定します。 |
| 2 | 充電終了時間 | 充電終了時間を設定します。 |
| 3 | もどる | 「充放電時間設定」画面にもどります。 |



| 項目 | | 説明 |
|----|--------|--------------------|
| 1 | 放電開始時間 | 放電開始時間を設定します。 |
| 2 | 放電終了時間 | 放電終了時間を設定します。 |
| 3 | もどる | 「充放電時間設定」画面にもどります。 |







| 項目 | | 説明 |
|----|-------|---|
| 1 | 有効/無効 | サブ放電時間の有効/無効を設定します。 設定されると背景が青くなります。 |
| 2 | もどる | 「サブ放電時間設定」画面にもどります。 |



| 項目 | | 説明 |
|----|--------|---------------------|
| 1 | 放電開始時間 | 放電開始時間を設定します。 |
| 2 | 放電終了時間 | 放電終了時間を設定します。 |
| 3 | もどる | 「サブ放電時間設定」画面にもどります。 |



| 項目 | | 説明 |
|----|-------------|---|
| | | 系統連系時に蓄電池からの電力使用を停止する蓄電池残量が表 示されます。設定値まで使用するとアラームでお知らせします。 |
| 1 | 連系時放電停止残量設定 | 設定値を大きくすると、停電の発生に備え蓄電池に多くの電力を 残すことができますが夜間充電した電力を昼間に使用するピー クシフトの効果が低くなります。 ①の領域に触れると「連系時放電停止残量設定」画面が表示され、 残量設定を変更できます。 |
| | | 停電時に蓄電池からの電力使用を停止する蓄電池残量が表示されます。設定値まで使用するとアラームでお知らせします。 |
| 2 | 停電時放電停止残量設定 | 停電が継続している場合など、翌日太陽光発電を動作させるために電力を残しておきたい時などに場合に設定します。設定を 蓄電池の残量より大きくすると、蓄電システムは放電を停止す るため家庭内が停電します。 ②の領域に触れると「停電時放電停止残量設定」画面が表示され、残量設定を変更できます。 |
| 3 | もどる | 「充放電設定1」画面にもどります。 |
| 4 | ホーム | 「設定」画面にもどります。 |





| 項目 | | 説明 |
|----|-------------|---------------------|
| 1 | 連系時放電停止残量設定 | 系統連系時の放電停止残量を設定します。 |
| 2 | もどる | 「放電停止残量設定」画面にもどります。 |





| 項目 | | 説明 |
|----|-------------|---------------------|
| 1 | 停電時放電停止残量設定 | 停電時の放電停止残量を設定します。 |
| 2 | もどる | 「放電停止残量設定」画面にもどります。 |



| 項目 | | 説明 |
|----|------------|---|
| 1 | 余剰充電設定 ON | 太陽光発電の余剰電力充電機能を ON に設定します。設定されると 背景が青くなります。 |
| 2 | 余剰充電設定 0FF | 太陽光発電の余剰電力充電機能を OFF に設定します。設定されると 背景が青くなります。 |
| 3 | もどる | 「充放電設定 2」画面にもどります。 |
| 4 | ホーム | 「設定」画面にもどります。 |





| 項目 | | 説明 |
|----|----------|---------------------------|
| 1 | ピークカット電力 | ピークカットモードのピークカット電力を設定します。 |
| 2 | もどる | 「充放電設定 2」画面にもどります。 |



| 項目 | | 説明 |
|----|-----------|----------------------|
| 1 | 日時設定 | 「日時設定」画面に移動します。 |
| 2 | ネットワーク設定 | 「ネットワーク設定」画面に移動します。 |
| 3 | 音量設定 | 「音量設定」画面に移動します。 |
| 4 | ファームウェア更新 | 「ファームウェア更新」画面に移動します。 |
| 5 | もどる | 「設定」画面にもどります。 |





| 項目 | | 説明 |
|----|------|--------------------------------|
| 1 | 自動設定 | ①の領域に触れると日時の自動設定を設定する画面に移動します。 |
| 2 | 日時設定 | ②の領域に触れると日時を設定する画面に移動します。 |
| 3 | もどる | 「環境設定」画面にもどります。 |
| 4 | ホーム | 「設定」画面にもどります。 |



| 項目 | | 説明 |
|----|-------|---|
| 1 | 有効/無効 | 現在日時の自動設定の有効/無効を設定します。 有効に設定し,遠隔保守(安心見守りサービス)に接続されると現在 日時が自動的に設定されます。設定されると背景が青くなります。 |
| 2 | もどる | 「日時設定」画面にもどります。 |
| 3 | ホーム | 「設定」画面にもどります。 |





| 項目 | | 説明 |
|----|------|-----------------|
| 1 | ▲, ▼ | 現在日時を設定します。 |
| 2 | もどる | 「日時設定」画面にもどります。 |



| 項目 | | 説明 |
|----|-------------|---|
| 1 | DHCP クライアント | 「DHCP クライアント設定」画面に移動します。 また, DHCP クライアント機能の設定状態を表示します。 DHCP クライアント機能を無効にすると「IP アドレス」, 「サブネ ットマスク」, 「デフォルトゲートウェイ」の背景が白くなり変更 が可能になります。 |
| 2 | IP アドレス | 「IP アドレス」を設定する画面に移動します。 DHCP クライアント設定が無効の時に設定できます。DHCP クライア ント機能が有効の時は取得した IP アドレスが表示されます。表示 を更新する時は一度「もどる」で「環境設定」画面にもどってく ださい。 |
| 3 | サブネットマスク | 「サブネットマスク」を設定する画面に移動します。 DHCP クライアント設定が無効の時に設定できます。DHCP クライア ント機能が有効の時は取得したサブネットマスクが表示されま す。表示を更新する時は一度「もどる」で「環境設定」画面にも どってください。 |
| 4 | デフォルトゲートウェイ | 「デフォルトゲートウェイ」を設定する画面に移動します DHCP クライアント設定が無効の時に設定できます。DHCP クライア ント機能が有効の時は取得したデフォルトゲートウェイの IPアド レスが表示されます。表示を更新する時は一度「もどる」で「環 境設定」画面にもどってください。 |
| 5 | MACアドレス | MAC アドレスが表示されます。 |

| | LAN 状態アイコン | LAN 状態が表示されます。 | | |
|--------------------------|------------|-----------------------------|---|--|
| 6 | | Link 状態 | 토 ・・・Link アップ 🛛 🐼 ・・・Link ダウン | |
| | | Link スピード | 10 BASE ····10BASE-T BASE ····100BASE-TX | |
| | | 遠隔保守 | リモ−ト・・・遠隔保守(安心見守りサービス)接続中 | |
| | | | | |
| $\overline{\mathcal{O}}$ | もどる | 「環境設定」画面にもどります。 | | |
| 8 | 決定 | 設定を変更中に表 | 表示されます。押すと設定が決定されます。 | |
| 9 | キャンセル | 変更中の設定をキャンセルします。 | | |
| 10 | ホーム | 「設定」画面に [:] せん。 | 「設定」画面にもどります。設定中の場合,設定値は反映されま せん。 | |





| 項目 | | 説明 |
|----|-------|--|
| 1 | 有効/無効 | DHCP クライアント機能の有効/無効を設定します。 設定されると背景が青くなります。 |
| 2 | もどる | 「ネットワーク設定」画面にもどります。 |





| 項目 | | 説明 | |
|----|---------|---|--|
| 1 | IP アドレス | 変更したい IP アドレスのオクテットを選択します。 選択されると 背景が青くなりますのでテンキーでアドレスを入力してくださ い。 | |
| 2 | もどる | IP アドレスの変更を中断し、「ネットワーク設定」画面にもどり ます。 | |
| 3 | クリア | 入力中の値を消します。 | |
| 4 | 決定 | 入力を完了し、「ネットワーク設定」画面にもどります。 | |

サブネットマスク画面



| 項目 | | 説明 |
|----|----------|--|
| 1 | サブネットマスク | 変更したいサブネットマスクのオクテットを選択します。選択さ れると背景が青くなりますのでテンキーでアドレスを入力してく ださい。 |
| 2 | もどる | サブネットマスクの変更を中断し,「ネットワーク設定」画面に もどります。 |
| 3 | クリア | 入力中の値を消します。 |
| 4 | 決定 | 入力を完了し、「ネットワーク設定」画面にもどります。 |





| 項目 | | 説明 | |
|----|-------------|--|--|
| 1 | デフォルトゲートウェイ | 変更したいデフォルトゲートウェイのアドレスのオクテットを選 択します。選択されると背景が青くなりますのでテンキーでアド レスを入力してください。 | |
| 2 | もどる | デフォルトゲートウェイのアドレスの変更を中断し,「ネットワ 一ク設定」画面にもどります。 | |
| 3 | クリア | 入力中の値を消します。 | |
| 4 | 決定 | 入力を完了し, 「ネットワーク設定」画面にもどります。 | |





| 項目 | | 説明 | |
|----|--------|--|--|
| 1 | タッチ音量 | 画面操作した時の音量を設定します。(初期値:5) | |
| 2 | 通知音量 | 停電や復電など通知が発生した時の通知音の音量を設定します。 (初期値 : 5) | |
| 3 | 警告発生音量 | 蓄電システムの警告発生音の音量を設定します。(初期値:5) | |
| 4 | 異常発生音量 | 蓄電システムの異常発生音の音量を設定します。(初期値:5) | |
| 5 | もどる | 「音量設定」画面にもどります。 | |
| 6 | ホーム | 「設定」画面にもどります。 | |





| 項目 | | 説明 |
|----|-----|------------------------------------|
| 1 | 0–5 | 各音量を設定します。 異常音量は0に設定することが出来ません。 |
| 2 | もどる | 「音量設定」画面にもどります。 |
| 3 | ホーム | 「設定」画面にもどります。 |





| 項目 | | 説明 |
|----|-------------------|------------------------------|
| 1 | 現在のファームウェア Ver | 書き込まれているファームウェアのバージョンを表示します。 |
| 2 | もどる | 「環境設定」画面にもどります。 |

~ 運転モードについて ~

蓄電システムには「ピークシフトモード」、「ピークカットモード」、「バックアップ モード」、「HEMS モード」と、停電時に自動的に切り替わる「停電モード」の5つ の運転モードがあります。

「ピークシフトモード」

充電時間に充電, 放電時間に放電という動作を毎日自動的に行うモードです。平時 は「ピークシフトモード」でご使用ください。

電気料金が安くなる時間帯に充電時間を設定,電気料金が高くなる時間を放電時間 に設定することで電気料金を節約することが可能となる場合があります。

「ピークカットモード」

電力会社からの購入電力が設定されたピークカット電力に近づくと放電を開始し、 購入電力が減ると放電を停止し、設定されているピークカット電力の範囲内で充電が 行われます。

充電と放電は充放電時間設定に関係なく行われ、太陽光発電の余剰電力も充電に使 用されます。時間帯により電気料金が異なる場合でも、単価が高い時間帯に充電が行 われる可能性があります。

蓄えられた電力を使い切った場合にも電力ピークを抑えることができなくなります。

「バックアップモード」

電力を蓄えた状態で待機するモードです。電池残量が少ない場合は充電時間に関係 なくすぐに充電を始めます。蓄電システムを非常用電源として使用する場合に設定す るモードです。

充電する時間帯によっては、単価の高い電力で充電することがあります。

充電には一定の時間がかかります。計画停電に備えて「バックアップモード」で使 用する場合,計画停電開始5時間前をめやすに時間的余裕をもって「バックアップモ ード」に変更してください。

太陽光発電システムを接続している場合,発電した電力を充電に使用する場合があ ります。

「バックアップモード」は、停電発生もしくは「ピークシフトモード」、「ピーク カットモード」、「HEMS」に変更するまで放電は行いません。

「HEMS モード」

HEMS コントローラから充電や放電の制御を行う場合に設定するモードです。蓄電 システムの充放電を HEMS コントローラで変更できます。

HEMS モードに設定中は充放電時間設定による充電動作や放電動作は行われません。

「停電モード」

蓄電池に蓄えた電力によって、停電中の家庭内に電力を供給するモードです。停電 を検出すると、自動的にこのモードに切り替わります。

太陽光発電システムがある場合は,家庭内負荷に対して太陽光発電量を差し引いた 分だけ放電を行います。太陽光発電量が家庭内負荷を上回った場合,その余剰電力を 蓄電池の充電に使用します。

復電を検出すると、停電モードに切り替わる前の運転モードに戻ります。



| 設定 運転モード設定 バックアップ | 2017/04/27 11:11 充放電設定 | ⑤「運転モード設定」領域に「バック アップ」と表示されていることを確 認後,「もどる」ボタンを押して「メ イン」画面にもどってください。 |
|---------------------------------|---|---|
| ち もどる。 運転操作 バックアップ | 環境設定 2017/04/27 11:11 消費電力 ☀ 1.4 k₩ 買電 2.4k₩ 充電 1.0.₩ | 6 画面左上に「バックアップ」と表示 されていることを確認してください |
| ■ 設定 | 太陽光発電 0.0kW | |

~ 充電時間の設定 ~





~ 放電時間の設定 ~





| ビークシフト 2017/04/27 11:11 消費電力 3.1 kw ※ 3.1 kw ※ 3.0 kw 放電 3.0 kw 太陽光発電 0.0 kw 太陽光発電 0.0 kw 太陽光発電 0.0 kw 支定 空 履 歴 設定 2017/04/27 11:11 運転モード設定 充放電設定 少フト | タンを押し |
|---|---------------|
| ■ 設定。 ②「設定」画面で「充放電設定」 単転モード設定 充放電設定 ピークシフト ○ | |
| 設定 2017/04/27 11:11 運転モード設定 充放電設定 ピークシフト へ | |
| | 領域を押 |
| う もどる 運転操作 環境設定 | |
| 充放電設定1 2017/04/27 11:11 ③「充放電設定1」画面で「充放 充放電時間設定 〕領域を押します。 | 枚電時間 設 |
| 放電停止残量設定 | |
| う もどる | |
| 充放電時間設定2017/04/27 11:11充電時間設定23:00~07:00グ放電時間設定」領域を押しま | ヽます「サ す。 |
| メイン放電時間設定 07:00~21:00 | |
| サブ放電設定 無効 | |
| | |



| 充放電時間設定 2017/04/27 11:1 充電時間設定 23:00~07:00 メイン放電時間設定 07:00~21:00 サブ放電設定 21:00~23:00 ◆ もどる 決定 キャンセル ▲ ホーム | | |
|--|-----------|-----------------|
| 充電時間設定 23:00~07:00 メイン放電時間設定 07:00~21:00 サブ放電設定 21:00~23:00 ちもどる 決定 | 充放電時間設定 | 2017/04/27 11:1 |
| メイン放電時間設定 07:00~21:00 サブ放電設定 21:00~23:00 ちもどる 決定 キャンセル 合ホーム | 充電時間設定 | 23:00~07:00 |
| サブ放電設定 21:00~23:00 ◆ もどる 決定 キャンセル ▲ ホーム | メイン放電時間設定 | 07:00~21:00 |
| ちもどる 決定 キャンセル 合ホーム | サブ放電設定 | 21:00~23:00 |
| | ちもどる 決定。 | キャンセル 🏠 ホーム |
| | Ś. | |
| | | |

 ⑧「決定」ボタン押してください。充 電時間と放電時間が設定されます。
 「キャンセル」ボタンを押すと変更開 始前の時間にもどります。
 充電時間とメイン放電時間,サブ放
 電時間は重複して設定することはで きません(重複すると「決定」ボタンが押せません)。どちらかの時間
 を変更し重複しないように設定してください。

~ 蓄電池使用履歴の確認 ~



過去の使用電力の目安を確認することができます。

 「メイン」画面で「履歴」ボタンを 押します。

②「時」、「日」、「月」を切り替えることで1時間単位や1日単位、月単位での売買電力や蓄電システムの充放電電力などの使用履歴を切り替え表示することができます。
確認が完了したら「もどる」ボタンを押して「メイン」画面にもどって

| 表示切替 | 表示件数 | 項目 | 表示単位 |
|----------|--------------------|----------------|---------|
| 4 ====== | 168 件 (1 週間分) | 系統電力(売電力)※ | 0.1 kWh |
| | | 系統電力(買電力)※ | 0.1 kWh |
| | | 蓄電池の充電電力 | 0.1 kWh |
| 1 141日] | | 蓄電池の放電電力 | 0.1 kWh |
| | | 太陽光発電システム 1 電力 | 0.1 kWh |
| | | 太陽光発電システム 2 電力 | 0.1 kWh |
| | 30 日分 (約 1 ヶ月分) | 系統電力(売電力)※ | 0.1 kWh |
| | | 系統電力(買電力)※ | 0.1 kWh |
| 1 🗆 | | 蓄電池の充電電力 | 0.1 kWh |
| 1 🗆 | | 蓄電池の放電電力 | 0.1 kWh |
| | | 太陽光発電システム 1 電力 | 0.1 kWh |
| | | 太陽光発電システム 2 電力 | 0.1 kWh |
| | 12 件 (約 1 年分) | 系統電力(売電力)※ | 1 kWh |
| 1 – 8 | | 系統電力(買電力)※ | 1 kWh |
| 1ケ月 | | 充電電力 | 1 kWh |
| | | 放電電力 | 1 kWh |

~ 放電停止残量の設定 ~

蓄電池の放電停止残量(放電制限)を0%~90%の範囲内で設定できます。蓄電池の残量 が設定された値に達した場合,放電を停止します。 放電停止残量は系統連系時と停電時を個別に設定できます。

停電時の放電停止残量は連系時の放電停止残量より大きく設定することはできません。 系統連系時の残量設定と停電時の残量設定を0%に設定すると停電時に使用可能な電力が 残らない場合があります。

バックアップモードでは放電しませんので連系時の放電停止残量は使用されません。

大きな値を設定 : 停電発生時に十分な電力を家庭内負荷に供給できる可能性が上がり ます。

小さな値を設定 : 停電発生時に十分な電力を家庭内負荷に供給できない可能性があり ますが、ピークシフト効果は高くなります。













了したら「決定」ボタンを押してく ださい。変更を中止してもどるとき は「もどる」ボタンを押してくださ

い。

決定

もどる クリア



~ 通知表示と処置例 ~

エネルギーモニターの画面に「発生中通知・警告」画面が表示された場合、表示され ている内容ごとに適切な処置を行ってください。

| 通知表示 | 処置 |
|--------------------------------|---|
| 最大出力に近づいています | 停電中に蓄電システムから出力が最大出力に近づいたときに 表示されるメッセージです。 このメッセージ画面とブザー音は、「確認」ボタンを押すか、 蓄電システムからの出力が少なくなると自動的に消えます。 再び最大出力に近づくと再表示されます。 最大出力は電池の温度などにより制限がかかります。 |
| 消費電力 3.0 k₩ 以上のため出力を 停止します | 停電時中に蓄電システムからの消費電力が3.0 kW を超えたこ とにより、蓄電システムが出力を停止したときに表示される メッセージです。 蓄電システムからの消費電力が3.0 kW 未満になるよう電気機 器の使用を減らし、「確認」ボタンを押してください。ブザ 一音が止まり、家庭内への電力供給を再開します。 (消費電力を下げずに「確認」ボタンを押すと、蓄電システ ムは消費電力が3.0 kW を超えていることを再検知して出力を 停止し、メッセージ画面を再表示します。) 上記の操作を実行しても電力供給が行われない場合は販売店 に点検を依頼してください。 |
| 相間電力差 3.0 kW 以上のため出力 を停止します | 停電時において、蓄電池システムの100V出力がアンバランス となっているときに表示されるメッセージです。 使用している機器を接続しているコンセント変更してから 「確認」ボタンを押してください。ブザー音が止まり、家庭 内への電力供給を再開します。(100V出力がアンバランな状 態のままで「確認」ボタンを押すと、100V出力がアンバラン スな状態を再検知して出力を停止し、メッセージ画面を再表 示します。) 上記の操作を実行しても電力供給が行われない場合、販売店 に点検を依頼してください。 |
| 電池電圧の規定以上の上昇のため 充電を停止します | 電池の電圧が通常の使用範囲より高いことを検出したことに より、充電を停止している場合に表示されるメッセージです。 電池に充電することはできませんが、蓄えた電力を使用する ことはできます。蓄えた電力の使用により、残量が減っても 消えない場合は販売店に点検を依頼してください。 |
| 電池電圧の規定以上の低下のため 放電を停止します | 電池の電圧が通常の使用範囲より低いことを検出したことに より,出力を停止している場合に表示されるメッセージです。 電池から出力することはできませんが,充電することはでき ます。充電により,蓄電池の残量が増えても消えない場合は 販売店に点検を依頼してください。 |

| 通知表示 | 処置 |
|------------------------------|--|
| 電池温度の規定以上の上昇のため 運転を停止します | 電池温度が通常の使用範囲より高いことを検出したことにより,運転を停止している場合に表示されるメッセージです。 蓄電システムを設置している環境の温度が使用範囲内にもか かわらず,1日程度たっても消えない場合,販売店に点検を 依頼してください。 |
| 電池温度の規定以上の低下のため 運転を停止します | 電池温度が通常の使用範囲より低いことを検出したことにより,運転を停止している場合に表示されるメッセージです。 蓄電システムの設置している環境の温度が使用範囲内にもか かわらず,1日程度たっても消えない場合,販売店に点検を 依頼してください。 |
| 電池に電圧差が発生したため運転を 停止します | 単電池間に電圧差が発生したため、運転を停止している場合 に表示されるメッセージです。 1 日程度たっても消えない場合、販売店に点検を依頼してく ださい。 |
| 規定以上の充電電流を検出のため 充電を停止します | 規定以上の充電電流で充電していることを検出し,充電を停止 している場合に表示されるメッセージです。 1 日程度たっても消えない場合は販売店に点検を依頼してく ださい。 |
| 規定以上の放電電流を検出のため 放電を停止します | 規定以上の充電電流で充電していることを検出し,放電を停止 している場合に表示されるメッセージです。 1 日程度たっても消えない場合は販売店に点検を依頼してく ださい。 |
| 電池モジュール異常を検出したため 運転を停止します | 電池モジュールの異常を検出し,運転を停止している場合に表 示されるメッセージです。 販売店に点検を依頼してください。 |
| 規定回数以上の保護動作のため運 転を一時停止します | 規定以上の保護動作が発生したため運転を停止している場合 に表示されるメッセージです。 1 日程度たっても消えない場合は販売店に点検を依頼してく ださい。 |
| 電池の出力制限を超えたため出力を 停止します | 停電中に蓄電システムからの出力が電池の出力制限を超えたため、出力を停止した場合に表示されるメッセージです。 使用している電気機器を減らし「確認」ボタンを押すか、停電 から復帰すると消えます。 電池からの最大出力は電池の温度などにより制限がかかりま す。 |
| 残量設定値まで使用したため放電を 停止します | 蓄電池の残量が「連系時放電停止残量設定」や「停電時放電停止残量設定」に達し、蓄電システムが出力を停止したときに表示されるメッセージです。(「停電時放電停止残量設定」を蓄電池の残量より大きな値に設定したときも、出力を停止し、同じメッセージがでます。) 蓄電池に残量が残っている場合は「連系時放電停止残量設定」「停電時放電停止残量設定」を小さくすることにより、家庭内へ電力供給を再開できることがあります。 |

| 通知表示 | 処置 |
|--------------------------|---|
| 電池の出力制限に近づいています | 停電中に蓄電システムからの出力が電池の出力制限に近づいたため、表示されるメッセージです。 使用している電気機器を減らしなどにより蓄電システムからの出力減らしてください。蓄電システムからの出力が少なくなると自動的に消えます。再び最大出力に近づくと再表示されます。 最大出力は電池の温度などにより制限がかかります。 |
| 電池の残量が少なくなっています | 停電中に、蓄電池の残量が"停電時放電停止残量設定+5%"に なったときに表示されるメッセージです。 蓄電池の残量が「停電時放電停止残量設定」に達した場合、 蓄電システムは出力を停止します。蓄電システムの出力が停 止する前に適切な操作により、電気機器の電源を「OFF」にし てください。 「停電時放電停止残量設定」を小さくするか「消費電力を抑 える」ことにより、蓄電システムが家庭内へ電力を供給する 時間を延ばすことができます。 「確認」ボタンを押すとブザーが止まり、メッセージ画面が 消えます。 |
| 停電が発生しました | 停電が発生した時に表示されるメッセージです。 停電してから一定時間が経過すると、蓄電システムは自動的 に家庭内へ電力供給を開始します。このとき「停電時放電停 止残量設定」を小さくするか、家庭内の消費電力を抑えるこ とにより、蓄電システムが電力を供給できる時間を延ばすこ とができます。 「確認」ボタンを押すとブザーが止まり、メッセージ画面が 消えます。 |
| 復電しました | 停電から復帰した時に表示されるメッセージです。 電力会社から電力供給が再開されると蓄電システムは家庭内 への電力供給を止めるため、一時的に家庭内が停電状態にな りますが一定時間後に電力会社からの電力供給に切り替わり ます。 画面下部に表示されている「復電後の投入阻止カウント」が 0秒になるまで蓄電システムは放電を開始しません。 「確認」ボタンを押すとブザーが止まり、メッセージ画面が 消えます。 |
| インバータとの通信がタイムアウトし ました | 蓄電システム本体とエネルギーモニターの通信が行われなかったときに表示されるメッセージです。長時間表示が消えない場合や頻繁に表示される場合は販売電に点検を依頼してください。 |
| 電池モジュールの保護のため停止中 です | 低温などで充電できない状態が続いた時に表示されるメッセ ージです。電池の温度が-10℃以下となると充電できなくなり ます。蓄電システムの周辺温度が上昇しても消えない場合は 販売店に点検を依頼してください。 |



| エラー番号 | 通知・警告の内容と処置方法 |
|--|--|
| 6B, 6E | 内部リレーが故障した可能性があるため, 蓄電パワーコンディショナの 運転を停止しました。販売店に点検を依頼してください。 |
| 74, 77, 7E | 蓄電池に何らかの異常が発生したため、蓄電パワーコンディショナの運転を停止しました。販売店に点検を依頼してください。 |
| 80, 83, 84, 85 86, 87, 88 8A, 8B, 8C, 8D | - 蓄電パワーコンディショナ周辺で異常が発生したため, 蓄電パワーコン ディショナの運転を停止しました。販売店に点検を依頼してください。 |

~ 発煙, 発火, 異臭等の緊急時の場合の対応 ~



本体に発煙,発火,異臭等が発生した 場合,速やかに次の作業を実行してくだ さい。

①直ちに「蓄電系統用ブレーカ」と「蓄 電負荷用ブレーカ」を「OFF」にして ください。

②消防署へ通報してください。

 ③「メイン」画面で「設定」ボタンを 押します。

④「設定」画面で「運転操作」ボタン
 を押します。



~ こんな時には ~

| 症状 | 原因 | 処置方法 |
|--|---|---|
| | 「システムOFF」を実行した。 | 57 ページの「誤ったシステム OFF からの 再起動」に従って処置してください。 |
| エネルギーモニタ ーの画面をタッチ しても画面が表示 されない。 | 画面表示部以外に触れてい る。 | 画面表示部に確実に触れてください。全 く反応がないときは,販売店にご連絡く ださい。 |
| | 「システムOFF」が実行され, 契約ブレーカもしくは蓄電 系統用ブレーカが「OFF」に なっている。 | 何らかの異常が発生し、処置された状態 になっている可能性がありますので、操 作しないでください。 誤って「システム OFF」が実行され、か つ契約ブレーカもしくは蓄電系統用ブレ ーカが「OFF」になっていた場合、57 ペ ージの「誤ったシステム OFF からの再起 動」に従って処置してください。 |
| エネルギーモニタ | 画面に表示された内容以外 の箇所に触れている。 | 取扱説明書に従って, 目的の表示部を確 実に触れてください。 |
| エネルキーモータ ーの画面が変わら ない。希望する内容 と異なる内容が表 示される。 | 画面表示部に 2 点以上同時 に触れた状態で操作してい る。 | 画面表示部になにも触れていないことを 確認してください。また,画面表示部に は2点以上触れないように操作を行って ください。動作が改善しないときは,販 売店にご連絡ください。 |
| エネルギーモニタ ーに表示されてい る現在日時が正し くない。 | 現在日時の設定が間違って いる。 | 22 ページの「日時設定画面」で正しい日 付,時刻を設定してください。 |
| | 現在の時刻が充電時間帯で はない。 | ピークシフトモードで運転中のときは、 予め設定している充電時間帯でのみ充電 します。充電時間は14ページの「充放電 時間設定画面」でご確認ください。 |
| | 現在日時の設定が間違って いる。 | 22 ページの「日時設定画面」で正しい日 付,時刻を設定してください。 |
| ピークシフトモー | 蓄電池残量が 100%になって いる。 | すでに充電が完了し、満充電となってい るため、増加することはありません。 |
| ドで運転中, 蓄電池 残量が増加しない。 | 本体の周辺温度が低い。 | 本体周辺温度が上がるまでお待ちくださ い。 |
| | 停電しているか, 契約ブレー カもしくは蓄電系統用ブレ ーカが「OFF」になっている。 | 停電時や契約ブレーカもしくは蓄電系統 用ブレーカが「OFF」になっているときは、 商用系統から充電することができませ ん。安全を確認し契約ブレーカおよび蓄 電系統用ブレーカを「ON」にしてください。表示が変わらない場合は停電発生中 ですので、停電が終了し充電ができるま でお待ちください。 |

| 症状 | 原因 | 処置方法 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | 蓄電池の残量が残量設定以 下になっている。 | 「停電時放電停止残量設定」を蓄電池の 残量より小さい値に設定してください。 |
| | 太陽光発電システムのパワ ーコンディショナが動作し ていない。 | 太陽光発電システムのマニュアルをご参 照ください。 |
| 停電時,太陽光発電 システムから家庭 | | 太陽光発電システムから供給される電力 が家庭内の消費電力を超え,かつ蓄電池 に充電できる最大容量を超える場合, 安全のため太陽光発電システムと蓄電シ ステムの接続を遮断します。以後は蓄電 池の残量によって次のような動作をしま す。 |
| 内に电力が供給されない。 | 太陽光発電システムから供 給される電力が過剰になっ ている。 | [蓄電池の残量が 81%以上の場合] 蓄電池の残量が 80%以下になると太陽光 発電システムと再接続します。 |
| | | [蓄電池の残量が 80%以下の場合] 遮断してから一定時間経過後,再接続が 実行されますが,過剰な状態が解消され ない場合,再び遮断され,以後これを繰 り返します。 家庭内の消費電力量をあげると,太陽光 発電システムからの電力を安定して使用 できることがあります。 |
| 蓄電池の残量が残 量設定よりも低く なるときがある。 | 蓄電システムの動作電力は 蓄電池から供給されている ため。 | 通常の動作です。異常ではありません。 |
| | 充電量が満充電に近づいて いる。 | 満充電に近づくに従い,充電速度は遅く なります。異常ではありません。 |
| 充電速度が遅い。 | 蓄電池内部で電圧のバラン ス調整を行っている。 | バランス調整は通常の動作です。充放電 を繰り返すうちにバランス調整時間は短 くなりますが、長期にわたって改善が見 られない場合、販売店にご連絡ください。 |
| | 内部のリチウムイオン電池 モジュールの温度が低い。 | モジュールの保護のため電池の温度が低 下すると充電がおそくなります。異常で はありません。 |
| | 現在の時刻が放電時間外で ある。 | 放電時間外では放電できません。放電時間を変更するか放電時間になるまでお待 ちください。 |
| ピークシフトモー ドで運転由 物雪が | 現在日時の設定が間違って いる。 | 22 ページの「日時設定画面」で正しい日 付,時刻を設定してください。 |
| 行われず、蓄電池残量が減少しない。 | 電力を消費していない。もし くは消費電力が少ない。 | ー定量の消費電力が発生した場合に放電 が行われます。0.3 kW 程度の消費電力か あるにもかかわらず,放電が行われない 場合,販売店にご連絡ください。 |
| | 本体の周辺温度が低い。 | 本体周辺温度が上がるまでお待ちくださ |

| <u>症状</u> | 原因 | 処置方法 |
|------------------------------------|--|--|
| ピークカットモー ドで運転中,放電が 行われず、蒸雪地碟 | ピークカット電力の設定が 高い。 | ピークカットモードは電力会社から購入 する電力が設定されたピークカット電力 に近づくと放電を開始します。 |
| 量が減少しない。 | 本体の周辺温度が低い。 | 本体周辺温度が上がるまでお待ちくださ い。 |
| HEMS モードで運 転中, 放電が行われ | HEMS コントローラからの 放電設定がされていない | HEMS コントローラの取扱説明書等で 確認をお願いいたします。 |
| ず, 蓄電池残量が減 少しない。 | 本体の周辺温度が低い。 | 本体周辺温度が上がるまでお待ちくださ い。 |
| 停電時に特定負荷 | 電気機器の電源が切れてい る(待機状態あるいはスタン バイ状態になっている)。 | 停電により電気機器の電源が切れている 可能性があります。電気機器の取扱説明 書に従って電源をいれるか,再起動して ください。 |
| ラインの電気機器 が動かない。 | 蓄電負荷用ブレーカが「OFF」 になっている。 | 蓄電負荷用ブレーカを「ON」にしてくた さい。 |
| | 蓄電池の放電電力が 3 kW を 超えたため, 蓄電システムが 出力を停止した。 | 蓄電池の放電電力が 3 kW 未満になるよう, 電気機器をお使いください。 |
| 運転モードの変更 ができない。 | エネルギーモニターの「メイ ン」画面に「停電」と表示さ れている。 | 停電中は運転モードの変更をすることか できません。 |
| バックアップモー ドに変更できない。 | すでにバックアップモード で運転している。 | エネルギーモニターの「メイン」画面に 「バックアップ」と表示されていること を確認してください。 |
| | 契約ブレーカもしくは蓄電 系統用ブレーカが「OFF」に なっている。 | 契約ブレーカおよび蓄電系統用ブレーカ が「OFF」になっている場合は再度「ON」 にしてください。運転モードの切り替え が可能になります。 |
| | 停電している。 | 停電時は運転モードを変更することはで きません。停電が回復してから運転モー ドの変更を行ってください。 |
| 1000 ナマナーマナ | 温度や環境による影響。 | 本体周辺の温度(およそ 5℃以下)や動作 環境によって,充電時間内に 100%まで充 電できないことがあります。異常ではあ りません。 |
| 100% まで 允 電 で さ ない。 | 充電時間が短い | 常温(25℃)では充電に約3.5時間程度か かります。外気温が低く電池モジュール の温度が5℃以下に低下すると充電には 約5時間かかります。充電時間の設定を 確認してください。 |
| 充電時間帯に充電 できない。 | 家庭内の消費電力が大きい。 | 消費電力を減らしてください。 |
| 停電時, 蓄電システ | 蓄電池の残量が「停電時放電 停止残量設定」以下になって いる。 | 「停電時放電停止残量設定」を下げてく ださい。 |
| ムの电力を使用できない。 | 特定負荷ではなく,一般負荷 用コンセントに電気機器を | |

| 症状 | 原因 | 処置方法 |
|---------|-------------------------------|--|
| 放電量が少ない | 内部のリチウムイオン電池 モジュールが劣化している。 | 内部のリチウムイオン電池モジュールは 日々の充電と放電で徐々に容量が減って いきます。通常の使用環境でおよそ10年 間1日1回充電と放電を繰り返した場合 に、出荷時の60%以上の容量を保証して います。 |
| | システム保護用の容量が確 保されています。 | 使用可能な容量(8.8kWh)の 5%をシステム 保護用に確保しています。使用可能な容 量は残りの 95%です。この 95%を 0%~100% で表示しています。 |
| | 電力の変換ロスによる減少 | 電池に蓄えられた電力を家庭内で使用で きる交流に変換しています。 この変換によって使用できる電力が減少 します。 |

~ 誤ったシステム OFF からの再起動 ~

▲注意

誤って「システム OFF」を実行してしまった場合のみ、本ページの操作で再起動を行うことができます。発煙、発火、異臭等の緊急時に「システム OFF」を実行した場合は、 再起動はせずに販売店にご連絡ください。

再起動させる場合,家庭内への電力供給を一時的に停止します。実行前に電気機器の 電源を「OFF」する等,電力供給停止の影響がでないようにしてください。また,警備 会社と警備契約を結んでいた場合,事前通知しておいた方がよいケースがありますので ご注意ください。



①上記の注意事項に該当しないこと を確認してから、蓄電系統用ブレー カを一度「OFF」にし、およそ1分経 過お待ちください。その後蓄電系統 用ブレーカを「ON」にしてください。

起動中.

スタートを押して開始してください

スタート

①エネルギーモニターに "起動中" という文字が表示され、自己診断が行われます。画面に触れずしばらくお待ちください。

②自己診断終了後,起動準備が完了す るとスタート画面が表示されます。

スタートボタンを押して蓄電システ ムをスタートさせてください。

~ お手入れ方法 ~

<u>(1)エネルギーモニターのお手</u>入れ

●お手入れ

①表面のお手入れ

汚れた時は、乾いた柔らかい布で「から拭き」してください。

●ひどい汚れの場合(液晶画面除く)

①薄めた中性洗剤を浸み込ませた布を固く絞ってからよく拭いてください。
 ②その後,水や洗剤が残らないように、乾いた布でよく拭いてください。

<u>(2)本体のお手入れ</u>

●お手入れ

①本体表面のお手入れ

汚れた時は、水を浸み込ませた布を固く絞ってから拭いてください。

●ひどい汚れの場合

①薄めた中性洗剤を浸み込ませた布を固く絞ってからよく拭いてください。
 ②その後,水を浸み込ませた布を固く絞ってから洗剤を拭き取ってください。

●フィルタの交換

本体背面にある吸排気口(4カ所)のフィルタのお手入れを定期的に行ってください (3か月程度が目安です)。フィルタの汚れがひどい場合は付属のフィルタと交換後, フィルタを洗ってください。洗ったフィルタは次回の交換の際に使用してください。

●その他

①お手入れの際、本体のカバーは絶対に外さないでください。
 ②お手入れについてご不明の点は販売店にお問い合わせください。

~ 仕様 ~

| 蓄電容量 | 9.8 kWh(使用可能な容量 8.8 kWh, 56.7 Ah) |
|----------|--|
| 系統連系出力(書 | 皆電池+蓄電パワーコンディショナ) |
| 電気方式 | 単相3 線式 AC202 V, 50 Hz/60 Hz |
| 定格出力 | 3 kVA (%) |
| 力率 | 0.95 以上 |
| | |
| 自立運転出力(| 皆電池+蓄電パワーコンディショナ) |
| 電気方式 | 単相 3 線式 AC202 V/単相 2 線式 AC101 V, 50 Hz/60 Hz |
| 出力電力 | 3 kVA (※) |
| | |
| 使用環境温度 | -10 °C ∼ 45 °C |
| 使用環境湿度 | 20 % ~ 85 % |

*系統連系出力(ビークシファモート, ビークカットモート, HEMS モート) および 自立運転出力(停電モード)の定格は3 kVA です。ご使用いただける電力(W)は, ご 使用になる電気機器によって異なります。





お願い一

- ・取扱説明書の一部又は全部を、無断で転載又は複写することは固くお断りします。
- ・取扱説明書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- ・取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが、内容に関連して発生した 損害などについては、その責任を負いかねますのでご了承ください。
 もしご不審の点や誤り、記載漏れなどにお気付きのことがございましたら、お求めになりました販売店にご連絡ください。

LL3098H0S/B 取扱説明書

株式会社エヌエフ回路設計ブロック 〒223-8508 横浜市港北区綱島東 6-3-20

http://www.nfcorp.co.jp/

© Copyright 2017, NF Corporation

